

## 关于 H.265 / H.264 图像的解码方法

可以在[基本]

- [查看器软件 (nwcv4Ssetup.exe)]

- [解码方式]中选择H.265 / H.264图像的解码方法。

- **软件**：解码由软件执行。
- **硬件**：使用执行快速解码的硬件加速（QSV\*1）功能。

**默认值**：软件

### 重要事项

根据使用的电脑，可能无法使用“硬件”。

有关可选择“硬件”的电脑的信息，请参阅以下的Panasonic支持网站。

<https://security.panasonic.com/support/info/> <管理编号：C0313>（英文网站）

\* 1 Intel® Quick Sync Video

